


热缩测试仪

热缩试验仪适用于各种薄膜、热缩管、药用 PVC 硬片、背板等材料在多种温度下的液体介质中进行热收缩性能及尺寸稳定性的测试。通过对包装材料的热收缩性测试，帮助生产商来评定产品塑料包装材料的遇热收缩性能，用来控制包装产品质量。



热缩测试仪操作规程

一、开机

打开仪器电源开关

二、测试步骤

- 1, 设置温度待温度稳定
- 2, 将所测物品平整夹好放入测试仪测试区域
- 3, 一定时间后取出测试物品

三、关机

- 1, 点击关闭仪器
- 2, 关闭电源

注意事项:

1. 为了延长仪器寿命, 使用完毕后关机, 将供电电源全断掉, 以确保仪器的安全
2. 注意仪器测试平台的清洗, 注意保持仪器测试平台干燥整洁
3. 测试时候注意上盖要保持密封, 同时可以防止液体飞溅

技术参数:

测量温度: 室温-200℃。